

## **Dekielek do aparatu**

### **INSTRUKCJA OBSŁUGI:**

Aby zamocować osłonę do obiektywu należy dopasować uchwyty mocujące osłony do uchwytów przeznaczonych do montażu osłony na zewnętrznej stronie obiektywu.

Czynność należy do łatwych, warto jednak zachować ostrożność by nie złamać któregoś z uchwytów. Następnie należy przekręcić dopasowaną osłonę do momentu zablokowania się jej na obiektywie.

Osłonę możemy zamontować również w pozycji odwrotnej, co ułatwi nam jej przenoszenie przy obiektywie.

#### **UWAGI:**

- Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Należy dbać o powierzchnię urządzenia i zapobiegać dostawaniu się drobnych zanieczyszczeń, np. piasku lub kropeł wody w trudnodostępne miejsca w korpusie urządzenia. Dostanie się drobin do wnętrza urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie przechowywać urządzenia w środowisku nadmiernie wilgotnym oraz tam, gdzie urządzenie będzie narażone na kontakt z substancjami chemicznymi.
- Jeśli powierzchnia urządzenia ulegnie zabrudzeniu, należy przeczyszczyć ją przy pomocy specjalnych akcesoriów czyszczących do optyki uniemożliwiających porysowanie powierzchni.
- Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.

**NIE NALEŻY WYRZUCAĆ PRODUKTU. PO ZAKOŃCZENIU JEGO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ PRODUKT, DOSTARCZAJĄC GO NA ODPOWIEDNIE SKŁADOWISKO PRZEZNACZONE DLA ŚMIECI SEGREGOWALNYCH LUB ELEKTROŚMIECI.**